

Veiligheidsberichten

31-08-2017 | 2017/15

Gebruik van heftrucks aan boord

Heftrucks die aan boord gebruikt worden, moeten uitgerust zijn met geschikte aanslagogen die veilig bereikbaar zijn.

De leverancier van de heftruck bepaalt of het al dan niet toegelaten is om het toestel over te draaien, bepaalt de manier waarop dat uitgevoerd moet worden en met welke aanslagpunten. Bij sommige heftruckmerken mogen de aanslagogen bovenop de mast gebruikt worden, bij andere merken zijn deze ogen enkel voorzien om de mast te tillen, niet het hele toestel. Deze informatie staat in de handleiding van het toestel of kan bekomen worden via de leverancier.

Het tillen van heftrucks aan verkeerde aanslagogen kan leiden tot ernstige ongevallen!

Om voor de havenarbeiders duidelijk te maken welke de geschikte aanslagogen zijn, moeten deze in het rood geschilderd zijn. Niet te gebruiken aanslagpunten worden in een andere kleur geschilderd en afgedicht.

Voor deze maatregel geldt een overgangstermijn van 1 maand.

Instructiekaart ST-VIK-058 is aangepast met bovenstaande maatregelen.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om heftrucks te voorzien die geschikt zijn om over te draaien. Het is dus belangrijk om de leverancier of verhuurder hiervan in te lichten.
