

Scheepsruimen en hun toegangswegen: Hoe blootstelling aan gevaarlijke atmosfeer vermijden?



Toolbox foreman

WAAROVER GAAT HET?

Werken in scheepsruimen en hun toegangswegen houdt specifieke risico's in. Door hun besloten karakter kan er een toxische atmosfeer ontstaan, zoals een brand- of explosiegevaarlijke damp of verstikkingsgevaar. Daarom moet de procedure* voor toegang tot deze ruimten op bulk- en stukgoedschepen strikt worden opgevolgd.

*gebaseerd op de wettelijke verplichtingen in Resolutie A.1040 van de International Maritime Organisation.

PROCEDURES & INSTRUCTIES

ALGEMEEN

- [G-VIK-005](#) | Toegang tot onder andere de laadruimten, traphallen en trapkokers van schepen.

OP BULKSCHEPEN

- [B-VIK-006](#) | Controle van de atmosfeer van ruimten met een besloten karakter bij schepen met bulkclading.

OP STUKGOEDSCHEPEN

- [ST-VIK-115](#) | Controle van de atmosfeer van ruimten met een besloten karakter op stukgoed-zeeschepen en lichters.

[Interne bedrijfsinstructie](#)

[Werkvoorbereidingslijst](#)

[Take 5-document](#)

WAT IS JOUW ROL?

Zo ondersteun je als foreman deze maatregelen:

WETEN

- Ken de volledige procedure, beschreven in de bijhorende veiligheidsinstructiekaarten (VIK's) en de interne bedrijfsinstructies.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

- Vul de Take 5-richtlijnen die je ontvangt van de ceelbaas aan.
- Geef de Take 5 aan de havenarbeiders.
- Verdeel de persoonlijke monitors.

INFORMEREN

- Geef de Take 5 voor de volledige ploeg.
- Wijs de vrijgegeven toegangswegen aan.

UITVOEREN

- Controleer de veiligheid van toegangs- en evacuatiewegen.
- Leg de instructies bij alarmsignaal van de persoonlijke monitors uit aan havenarbeiders.

TOEZIEN

- Zie toe op het correct dragen van de persoonlijke monitors.