

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-054
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	02/2009
<u>Transport van profielijzer met Mafi en platte wagen</u>		Pagina	1 van 2

1. RISICO'S

- Verlies van lading
- Overladen van wagen

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

Gebruik bij voorkeur een mafi/ platte wagen met rongen.

1. Zorg dat de mafi/ platte wagen gekaleerd is indien de ondergrond niet vlak is
2. Leg een voldoende dikke bedding op de mafi/ platte wagen 1
3. Plaats het profielijzer op de mafi/ platte wagen 2
4. Leg voldoende dik hout tussen de verschillende lagen profielijzer
5. Zorg dat de mafi/ platte wagen niet overladen is
6. Zorg dat het profielijzer stabiel gestapeld is 3 4

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-054
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	02/2009
<u>Transport van profielijzer met Mafi en platte wagen</u>		Pagina	2 van 2

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- TRANSPORTEER HET PROFIELIJZER ALLEEN ALS HET STABIEL LIGT
- CONTROLEER DE STABILITEIT VAN DE LADING TIJDENS HET TRANSPORT
- GEBRUIK ALTIJD EEN MAFI – PLATTE WAGEN MET RONGEN INDIEN ER KANTELGEVAAR VAN DE LADING IS 4
- HOU ALLE PERSONEN IN DE OMGEVING IN HET OOG
- VERWITTIG ALTIJD UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN