

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	B-VIK-001
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	7/2011
<u>Werken met bobcat</u> (compacte wiellader)		Pagina	1 van 3

1. RISICO'S

- Omkantelen, vallen van machine
- Klemmen tussen machineonderdelen (oa. hefarmen, schepbak)
- Aanrijdingen van personen/constructies
- Struikelen, uitglijden, vallen van personen
- Instorten/vallen van hoogte van goederen
- Blootstelling aan stof, geluid, trillingen/schokken

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. De machine mag enkel bestuurd worden door gekwalificeerd personeel (opleiding, veiligheidsfunctie)
2. In- en uitstappen van machine:
Nooit achterlaten met draaiende motor, voorzetstuk op de grond
Steeds achterwaarts afstappen (aangezicht naar bobcat). **1**
Gebruik de voorziene handgrepen en opstap (2 handen, 1 voet/2 voeten, 1 hand)

Vóór de werkzaamheden

3. Volg de instructies op in verband met de bak: volume/soortelijk gewicht naargelang product
Controleer alle bedieningsfuncties, vergrendeling van voorzetstuk
Bij ontgrendelen /vergrendelen voorzetstuk: steeds op de grond neerlaten
Meld gebreken aan de technische dienst. Bobcat enkel gebruiken indien veiligheidstechnisch in orde.

Rijden

4. Houd oogcontact met personen in de nabijheid.
Rijd enkel als er geen personen aanwezig zijn in de werkzone achter de bobcat. **2** + **3**
5. Gebruik de veiligheidsgordel, zelfs indien de veiligheidsbeugel aanwezig is
6. Vertrek langzaam
7. Respecteer de interne verkeersregels op de terminal
8. Vertraag in omgeving van personen en werkposten

Tijdens werkzaamheden

9. Gebruik geschikte persoonlijke beschermmiddelen naargelang te behandelen product
10. Houd alle lichaamsdelen binnen de kabine tijdens de werkzaamheden.
Bedien nooit de machine buiten de kabine
11. Respecteer de lastcapaciteit van de machine. Overvul de laadbak niet (**vol = vol**)
Werk nooit aan rand van valdiepte of onder overhellend stortgoed
Rijd niet op steile hellingen
Voorkom stofhinder: houd de laadbak zo laag mogelijk tijdens het uitstorten van product
Aftrekken/nivelleren van product met bak: rijd steeds achteruit **4**

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 7/2011

Werken met bobcat (compacte wiellader)

Pagina 2 van 3

Verlaten van de machine:

12. Parkeer de machine op een veilige horizontale plaats. Houd toegangen en rijwegen vrij.
13. Hefarm omlaag, voorzetstuk op de grond en schakel motor uit
14. Blokkeer de machine tegen verrijden. Controleer neutrale bedieningsstand.

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

1



2



3



4



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



Naargelang werkomstandigheden

5. AANDACHTSPUNTEN



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	B-VIK-001
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	7/2011
<u>Werken met bobcat</u> (compacte wiellader)		Pagina	3 van 3

	- Verwijder personen uit de werkomgeving van de machine - Houd lichaamsdelen binnen de kabine - Controleer alle bedieningsfuncties na het starten - Vóór uitstappen: steeds voorzetstuk op grond, motor uitschakelen, voertuig blokkeren - Helm dragen bij het verlaten van de bobcat Meld gebreken steeds aan de technische dienst
	- Bedien nooit de machine vanuit een positie buiten de kabine - Nooit voorzetstuk vergrendelen/ontgrendelen met hefarmen omhoog - Geen personen heffen - Geen personen laten meerijden - Geen personen onder hefgedeelte