

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-004
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2011
<u>Behandelen van coils</u> Laden van vrachtwagen met coilpannen		Pagina	1 van 2

1. RISICO'S

- Neervallen van de coil
- Aanrijden van personen

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Neem de coil op met de coilpannen
2. Positioneer de heftruck voor de vrachtwagen **1**
3. Kijk na dat alle betrokken personen (bv. markeerder, vrachtwagenchauffeur) zich op een veilige plaats bevinden
4. Plaats de coil langzaam in de juiste positie in de vrachtwagen **2** → volg de instructies van de vrachtwagenchauffeur
5. Open de coilpannen
6. Rijd achterwaarts de vrachtwagen uit

3. FOTO'S



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-004
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2011
<u>Behandelen van coils</u> Laden van vrachtwagen met coilpannen		Pagina	2 van 2

5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- LAAT HET GORDIJN VAN DE VRACHTWAGEN ALTIJD VER GENOEG OPEN SCHUIVEN
- HOUD ALTIJD ALLE PERSONEN IN DE OMGEVING VAN DE HEFTRUCK IN HET OOG
- VERWITTIG ALTIJD UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

NOOIT !

- START DE WERKZAAMHEDEN NOOIT VOORALEER DE VRACHTWAGENCHAUFFEUR EEN FLUO-HESJE DRAAGT EN ZICH BUITEN HET BEREIK VAN DE HEFTRUCK BEVINDT
- STOOT NOOIT TEGEN DE VRACHTWAGEN
- SCHUIF NOOIT MET DE COIL (beschadiging strappingband)