

## VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum

12/2025

Heteluchtpistool

Pagina

1 van 2

## 1. RISICO'S

- Risico op brandwonden

## 2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

## VOORBEREIDING

1. Controleer het toestel voor gebruik
2. Voorzie de nodige PBM's:
  - Gebruik mondkap P3 bij vrijkomende dampen van bv. verf
  - Gebruik handschoenen bij mogelijk contact met hete delen, gebruik impacthandschoenen bij verplaatsen van zware onderdelen
3. Verwijder brandbare en ontvlambare materialen en producten uit de onmiddellijke omgeving
4. Controleer dat het toestel uitgeschakeld is/stil staat

## GEBRUIK

1. Houd het toestel in de richting van het te verwarmen oppervlak vooraleer het in te schakelen
2. Houd handen en vingers tijdens het verhitten uit de buurt van de verwarmingselementen en hete oppervlakken

## NA GEBRUIK

1. Schakel het toestel uit
2. Laat het toestel volledig afkoelen vooraleer het op te bergen
3. Zorg ervoor dat niemand onbedoeld het hete toestel aanraakt

## FOTO'S/ TEKENINGEN



## 4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S: afhankelijk LMRA



bij vrijkomende dampen:

## 5. AANDACHTSPUNTEN

Indien het toestel betrokken is geweest bij een ongeval moet het buiten dienst gesteld worden, tot het terug vrijgegeven wordt door de Dienst Preventie en Bescherming (GIDPB).

|                                                                                 |                                                                                                   |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|  | <b>Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen</b> | Nummer | TD-VIK-038 |
| <b>VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART</b>                                               |                                                                                                   | Datum  | 12/2025    |
| <b><u>Heteluchtpistool</u></b>                                                  |                                                                                                   | Pagina | 2 van 2    |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- De noodzakelijke PBM's gebruiken</li> <li>- Het toestel controleren voor gebruik</li> </ul>                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Richt het toestel niet op brandbare of ontvlambare materialen</li> <li>- Richt het toestel niet op personen</li> </ul> |